

# **Алгоритмы работы. Этап 1**

## **Общая информация о ЦСО**

В нашей клинике обработка инструментария проводится в ЦСО (центральное стерилизационное отделение). Оно расположено на цокольном этаже.

Центральное стерилизационное отделение (ЦСО) - это комплекс взаимосвязанных помещений, где осуществляется предстерилизационная обработка и стерилизация изделий медицинского назначения многократного применения. От этого зависит в целом и качество медицинской помощи пациентам в лечебном учреждении.

Помещения ЦСО разделены на зоны:

- грязная - место приема и очистки изделий медицинского назначения;
- чистая зона - зона упаковки;
- стерильная зона - зона, где проводится загрузка инструментария и расходных материалов в стерилизаторы;
- зона хранения стерильных инструментов.

В дальнейшем вы будете изучать инструкции, где будет подробно описан каждый этап работы стерилизационного отделения.

**Грязная зона** — выполняет роль приема, сортировки и разбора инструментария, принесенного после приема в кабинете. Она представлена емкостями для дезинфекции, раковиной для мойки и ополаскивания инструментов, УЗИ мойкой для мелкого инструментария, посудомоечных машин и емкостях с демилиризованной водой. В этой зоне проходит этап дезинфекции и предстерилизационной очистки.

**Чистая зона** — комплектация индивидуальных наборов. После выгрузки медицинских изделий из моечно-дезинфицирующих машин изделия проходят тесты на остатки белка, а затем, после просушки, упаковываются для дальнейшей загрузки в стерилизаторы. Процесс стерилизации осуществляется паровым методом в автоклаве.

**Стерильная зона.** После выгрузки из стерилизатора, материалы сортируются, ставятся штампы по срокам годности и относятся в комнату хранения изделий медицинского назначения для последующего использования.

**Зона хранения стерильных материалов** — место, где хранятся стерильные материалы до того, как их заберут медсестры по кабинетам.

Уникальный ID ответа: #1049

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-07 13:30