

Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 5

Уборка кабинета после операции (краткая)

Уборка кабинета после операции (краткая):

1. Собрать имплантационный набор.
2. Отнести его на дезинфекцию в ЦСО.
3. Убрать кабинет.
4. Подготовить имплантационный набор для стерилизации (если имплантация закончена, отнести набор на дезинфекцию в ЦСО). Если нет времени, просит мс заменить его у доктора, если доктор оставляет набор в дез. растворе пока не освободится).

ОБРАБОТКА ФИЗИОДИСПЕНСЕРА

1. **Промывка системы: (не разбирая физиодиспенсер или тор)** Не снимая с системы, слить с системы остатки физ. раствора и отнести в ЦСО.
2. После выключения, взять ветошь с алмадезом, протереть монитор, кнопки, шланги, систему.
3. Обработка наконечника смотреть инструкцию.
4. На микро мотор поставить металлическую заглушку (на KAVO) **НЕ ТЕРЯТЬ!!!**

Уникальный ID ответа: #1103

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-05 13:56