

# Алгоритмы работы. Этап 2

## Инструкция № 5

### Уборка кабинета после операции (краткая)

Уборка кабинета после операции (краткая):

1. Собрать имплантационный набор.
2. Отнести его на дезинфекцию в ЦСО.
3. Убрать кабинет.
4. Подготовить имплантационный набор для стерилизации (если имплантация за ухода санитарок ЦСО). Если нет времени, просит мс заменить его у доктора, е оставляет набор в дез. растворе пока не освободится).

#### ОБРАБОТКА ФИЗИОДИСПЕНСЕРА

1. **Промывка системы: (не разбирая физиодиспенсер или тор)** Не снимая с слить с системы остатки физ. раствора и отнести в ЦСО.
2. После выключения, взять ветошь с алмадезом, протереть монитор, кнопки, шл систему.
3. Обработка наконечника смотреть инструкцию.
4. На микро мотор поставить металлическую заглушку (на KAVO) **НЕ ТЕРЯТЬ!!!**

Уникальный ID ответа: #1103

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 13:56