

# Алгоритмы работы. Этап 2

## Инструкция № 6

### Движение отторженного импланта/винта

#### 6.1 Движение отторженного импланта

**После отторжения в кабинете.  
В ЦСО мс/асс**

Отнести в ЦСО.  
**ВАЖНО!!!** Имплантат не обрабатывать ни  
автоклаве.

Имплантат запечатать в грязном виде (не  
отправлять на проверку) в крафт-ламинат-бу

На задней стороне упаковки написать ФИО до

**Ст. мс.**

Отдать запечатанный имплантат ст. мс.  
- Пишет в группу лечебный процесс, что  
сообщение для врача: «ДАС, когда подой  
отторженных имплантов?».

- Если доктор не отвечает или не приходит  
помощью личного сообщения в вайбер)

Имплантат доктору не отдаем!!!

#### 6.2 Движение отторженного ортодонтического винта

**После отторжения в кабинете асс/мс**

Взять в сестринской бланк отторжен  
винта. Дать врачу для заполнения  
заполненным бланком в ЦСО.

**В ЦСО мс/асс**

Замочить ортовинт в личном боксе  
под личный бокс врача. После экспоз  
запечатать в крафт-ламинат-бумагу.  
ФИО пациента, дату отторжения  
Отдать на стерилизацию.

**В ЦСО санитарки**

После стерилизации ставит печати  
подпись. Кладет в бокс №15 «Пр  
имплантации».

**Зав.складом  
Ст. мс.**

Забирает из ЦСО, относит ст.мс.  
Раскладывает в боксы врачей по ФИО  
ламинат-бумаге.

**ВНИМАНИЕ!!! Не переходить к п  
если нет бланка с да**

# Алгоритмы работы. Этап 2

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 14:04