

Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 6

Движение отторженного импланта/винта

6.1 Движение отторженного импланта

**После отторжения в кабинете.
В ЦСО мс/асс**

Отнести в ЦСО.
ВАЖНО!!! Имплантат не обрабатывать ни
автоклаве.

Имплантат запечатать в грязном виде (не
отправлять на проверку) в крафт-ламинат-бу

На задней стороне упаковки написать ФИО д

Ст. мс.

Отдать запечатанный имлантат ст. мс.
- Пишет в группу лечебный процесс, что
сообщение для врача: «ДАС, когда подой
отторженных имплантов?».

- Если доктор не отвечает или не приход
помощью личного сообщения в вайбер)

Имплантат доктору не отдаем!!!

6.2 Движение отторженного ортодонтического винта

После отторжения в кабинете асс/мс

Взять в сестринской бланк отторжен
винта. Дать врачу для заполнения
заполненным бланком в ЦСО.

В ЦСО мс/асс

Замочить ортовинт в личном боксе
под личный бокс врача. После экспоз
запечатать в крафт-ламинат-бумагу.

В ЦСО санитарки

ФИО пациента, дату отторжения
Отдать на стерилизацию.

**Зав.складом
Ст. мс.**

После стерилизации ставит печати
подпись. Кладет в бокс №15 «Пр
имплантации».

Забирает из ЦСО, относит ст.мс.
Раскладывает в боксы врачей по ФИО
ламинат-бумаге.

**ВНИМАНИЕ!!! Не переходить к п
если нет бланка с да**

Алгоритмы работы. Этап 2

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 14:04