

Терапия. Коффердам

Коффердам

Кофферда́м — стоматологическая пластина из латекса, предназначенная для изоляции одного или нескольких обрабатываемых зубов от остальной полости рта во время лечения.

Коффердам – это не только одноразовый платок, но и целый набор инструментов для его фиксации:

1. Трафарет
2. Дырокол
3. Клампы
4. Рамка
5. Щипцы

В зависимости от методики наложения коффердама, используют дополнительные инструменты и материалы:

1. Гладилка
2. Флосс
3. Жидкий коффердам

В нашей клиники используют 2 варианта наложения коффердама. Каждый **вариант** состоит из **нескольких этапов**:

Коффердам. Вариант 1

- 1 этап: Подготовка платка

Материалы для работы:

Терапия. Коффердам

1. Рамка
2. Дырокол
3. Трафарет
4. Набор платков
5. Сундуки с клампами
6. Ручка шариковая

Врач

1. Говорит номер зуба (возможно еще и номер клампа).

Ассистент

1. Накладывает платок на трафарет (матовой стороной вверх), смещая платок на 1 см в тот сегмент, в котором находится зуб. Чтобы зуб центру.
2. Отмечает ручкой № зуба(ов) на трафарете. (см. видео). На матовой
3. В верхнем левом углу отмечает уголок 1 сегмента (обвести уголок). Чтобы расположен
4. Делает отверстие дыроколом. Если на з иглой ды отверстие. надевается, меньшее размер.

- 2 этап: Установка клампа в платок и в рамку

До установки клампа

1. Рамка
2. Платок (подготовленный)
3. Клампы

После установки клампа в платок

Терапия. Коффердам

Врач

Ассистент

1. Показывает выбранный кламп
2. Берет подготовленный указательным и большим пальцами
3. Располагает кламп, так как во рту (1. Дуга смотрит назад, вниз, нижние зубы – дуга направлена к щеке)
4. Платок берет в левую руку сегмента, правой рукой свободной берет 2 сегмент и представляет платок на пациента.
5. Платок растягивается в стороны для расширения отверстия.
6. В полученное отверстие первая щечка, потом вторая. Клампы на большую щечка была на стороне
7. Ориентируясь на отмеченные накладывает на платок так, чтобы рамки были снаружи внизу.
8. Платок фиксируется на зубах, зацепляясь. Варианты натяжения. Наложить рамку на платок с смещением рамки к верхней губе. Придерживая указательным пальцем центральных зубчиков рта сначала одну сторону верхней губы и третий зубчики, затем вторую сторону, заменив указательный палец на другой руке также по центру рамки. Натянуть левый угол платка к боковому крючку до второго

- 3 этап: Установка клампа в полости рта.

До установки клампа в полости рта

1. Рамка с платком и клампом
2. Щипцы
3. Гладилка
4. Флосс
5. Жидкий коффердам

После установки клампа в полости рта

Терапия. Коффердам

Врач

Ассистент

Надевает кламп			1. На врачебный столик ставим подготовленную рамку с платком и требуемые щипцы. 2. Спросить у пациента, нет ли аллергии на Вазелин. Обработать губы вазелином, нанесенным на ватный валик. 3. Поправляем свет. 4. Придерживаем платок снизу.	Обрабатыва не лезть в л Чтобы не бо обзор. Чтобы созда
Убеждается, что зафиксирован	что	клампа	5. Помогаем натягивать платок на остальные зубчики и сделать кармашки. 6. Подает гладилку и флосс.	Чтобы рас контакты (п
Снимает коффердам			7. Подает жидкий коффердам (по требованию доктора) и отсвечивает его. 8. Подает щипцы. Подносит к лицу пациента бумажную салфетку и снимает коффердам.	В конце при

Коффердам. Вариант 2

- 1 этап: Подготовка платка (смотреть в 1 варианте)
- 2 этап : Установка клампа в полости рта

Терапия. Коффердам

Врач

Доктор берет щипцами подготовленный кламп, и заводит в полость рта.

Фиксирует кламп и выводит нить флосса из полости рта.

Берет платок и заводит в полость рта, немного растягивает отверстие и натягивает, разводит и натягивает на кламп.

Натягивает платок на рамку.

Клампы

Ассистент

1. Показывает выбранный кламп.
2. Берет флосс и протягивает (с помощью щипцов) клампа так, чтобы нить была с одной стороны щеки.
3. Ставит на рабочий столик подготовленный кламп и платок.
4. Держит нить с флоссом (с помощью давления языка или лопнет, с учетом удержания флосса).
5. Расправляет платок для лучшей фиксации.
6. По требованию может поднапрячь нить.
7. Помогает натянуть платок на рамку.
8. По требованию подготавливает изоляцию.

• Моляры:

13А - зубы верхние - 16, 17, 18, нижние 36, 37, 38;

U67 - универсальный для моляров;

страница 5 / 6

Терапия. Коффердам

12А - зубы верхние - 26, 27, 28, нижние 46, 47, 48.

- **Премоляры:**

206 - универсальные для премоляров.

- **Фронтальные:**

209 - для вторых резцов верхней челюсти и нижних резцов и клыков;

210 - для верхних первых резцов и клыков.

- **Редкие клампы:**

В4 (44, кламп Бринкера)

Уникальный ID ответа: #1158

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-01-15 13:38