

# Ортопедия. Виниры

## Виниры. Адгезивный протокол. 1 Снятие слепка под Mock-Up

Виниры — фарфоровые или керамические накладки, заменяющие внешний слой зубов. Они позволяют корректировать нарушения формы и цвета зуба, а также защищают зубы. Виниры изготавливаются в соответствии с формой, цветом зубов пациента и его пожеланиями.

### Изготовление виниров происходит в 3 приема:

1. Снятие слепка под Mock-Up;
2. Перенос Mock-Up обработка зубов под виниры, снятие слепков;
3. Фиксация виниров.

### Снятие слепка под Mock-Up

Mock-Up - (англ. mockup — макет) процедура моделирования, которая заключается в переносе модели ортопедической конструкции в полость рта для оценки ее внешнего вида и функциональности.

- 1 Этап: Подготовка к приему

Уточнить у врача какой слепочный материал будет использоваться, затем ставит слепок на соседний стол или соседнюю тумбочку.

После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, надевает перчатки, подготовить какие ложки нужны.

На соседний стол или тумбочку кладем ложки (не вскрывая).

- 2 Этап: Снятие слепков под Mock-Up

Материалы для работы:

- Ложки уточняем у врача;
- База;
- Корригирующий;
- Активатор;
- Блокнот;
- Ортопедический скальпель;
- Лейкопластырь;
- Набор.
- По требованию:
- Ножницы;
- Упин.

Спрашивает, чем будут снимать

слепки

Врач меряет ложки

Готовит ортопедические ложки  
(верх и низ) и попросить померить  
их!

Уточняет у вр  
(верх и низ).

Проклеить края ложки

лейкопластырем.

Готовит слепочный материал (База,  
корректирующий, активатор).

Готовит базу (делаем ее колбаской) Количество материала зависит от  
и на базу наливает активатор от размера ортопедических ложек.  
одного конца, до другого.

На блокнот наливает полоску  
корректирующего и полоску  
активатора.

### Слепки снимаются по протоколу описанном в разделе Коронки и мосты. 2.1 Обработка зубов (снятие слепков)

- **Этап 3. Последовательность действий после снятия слепков**

После того как врач снял слепки, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот вод  
предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врач  
После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и  
инструменты, просит врача напечатать наряд.

Промыть слепки под проточной водой, погрузить в емкость для дезинфекции слепков  
промыть проточной водой и кладем в пакет для слепков (не класть тех. лист вместе с  
пакет во избежание порчи наряда)

Забирает технический лист с регистратуры и приносит в кабинет, маленький квиточек

Уточняет у врача дату следующего приема и в пустой графе пишем Mock-Up ставим д

Забирает слепки и относит в техническую и кладет в лоток, для передачи работы в т  
лабораторию.

Уникальный ID ответа: #1303

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-01-13 16:16