

Ортопедия. Виниры

2. Перенос Mock-Up обработка зубов под виниры, снятие слепков (

- **Этап 1. Подготовка к приему**

Уточнить у врача какой слепочный материал будет использоваться, затем ставить на соседний стол или соседнюю тумбочку.

Уточнить потребуются ли дополнительные ретракционные нити, сходить на верхний этаж.

Подготовить бокс для виниров, поставить на соседний стол или тумбочку.

Подготовить модель (Mock-Up) с выделенным зубом воском.

Одевает канюлю на Crown Temp.

После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, надевает перчатки, подготовить какие ложки нужны.

На соседний стол или тумбочку кладем ложки.

- **Этап 2. Перенос Mock-Up'a**

Материалы для работы:

- Спидекс База;
- Спидекс активатор;
- Пластмасса для временных коронок (Crown Temp);
- Ортопедический скальпель.

По требованию:

- Спидекс корригирующий;
- Ортопедические ложки.

Врач Ортопедия. Виниры

Ассистент

Готовит слепочный материал (Спидекс) Базу и активатор, ортопедический скальпель.

Приносит лабораторные зубы котонную коронку. синим воском

Уточнить у доктора чем снимать слепок с модели, если потребуются ложки уточнить у врача какие.

Берет базу и заливаем на нее активатор от одного конца до другого. Замешиваем по команде врача. делаем из базы колбаску и укладываем на отмеченные зубы на модели.

Делает слепок

Врач (или ассистент) обрезает слепок скальпелем.

Примеряет слепок в полости рта.

После того как слепок застыл отклеиваем слепок от модели.

Готовит пластмассу для временных коронок и надевает на неё канюлю.

Производит перенос Mock-Up'a в полость рта.

Обрабатывает слепок после примерки спиртом и сушит его. По команде доктора заполняет указанные на модели зубы пластмассой. ВАЖНО: кончик носика всегда должен находиться в материале во избежание попадания воздуха и как следствие пузырей.

Убирает излишки, утверждает форму зубов с пациентом.

Подаёт зонд либо гладилку врачу. Зеркало для пациента подаёт пациенту.

- Этап 3. Обработка зубов под виниры (подготовка к обточке зуба и прокладывание ретракционной нити)

Материалы для работы:

- Боры (уточнить у врача какие боры необходимы);
- Ретракционная нить (уточнить какая нужна нить);
- Жидкость гемостатическая для ретракции десны;
- Блокнот;
- Стоматологическое зеркало.

По требованию:

- Оптрагейт;
- Анестезия;
- Гладилка для ретракции десны.

страница 2 / 6

(с) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-04-21 10:54

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/92/303/ru/2-perenos-mock_up-obrabotka-zubov-pod-viniry-snatie-slepkov-.html

Ортопедия. Виниры

Врач

Делает анестезию.

Прокладывает нить по десне.

Ассистент

Спрашивает, будет ли анестезия, (см алгоритм) если да, то готовит ее.

Готовит ортопедические боры (уточнить у врача какие боры). Боры возвращает в ячейку.

Готовит ретракционную нить (уточнить размер и № нити). Если необходима нестандартная нить, принести набор ретракционных нитей, который лежит на верхнем складе.

На блокнот капает 2-3 капли гемостатической жидкости и обмакивает в нем ретракционные нити. Чтобы десна не кровоточила.

Подает гладилку из набора. Либо необходимо уточнить у доктора какой гладилкой будет производиться ретракция.

• Этап 4. Подготовка к слепкам под виниры

Материалы для работы:

- Ложки уточняем у врача;
- База;
- Корректирующий;
- Активатор;
- Блокнот;
- Ортопедический скальпель;
- Лейкопластырь.

По требованию:

- Ножницы.

	Врач		Ассистент
Определяет реставрации.	цвет	будущей	Готовит расцветку Vita Classic и Культевую расцветку, обе находятся в технической лаборатории. По требованию доктора пригласить техника для подбора цвета.

- **Этап 5. Изготовление временной конструкции**

Материалы для работы:

- Слепок с Mock-Up'а (ключ);
- Пластмасса для временных коронок (Crown Temp);
- Протравка (Травекс);
- Бонд (OptiBond Solo);
- Браши;
- Вазелин;
- Полировочные диски;
- Ортопедические боры;
- Ватные валики;
- Лампа;
- Тонкая копирка.

Врач Ортопедия. Винир

Примеряет слепок в полости рта.

Готовит слепок с Mock-Up'a (ключ)

После при
его спирто
Для того
временных
зубами, т
извлечения

Обрабатывает обточенные зубы вазелином.

Готовит браши и вазелин, передаёт доктору.

Просит ассистента либо сам вносит пластмассу в полученный ключ. Далее вносит ключ с пластмассой в полость рта пациента, получает временные коронки.

Готовит пластмассу для временных коронок (Crown Temp), надевает канюлю на пистолет. Подаёт пластмассу доктору, либо сам по просьбе вносит её в ключ. ВАЖНО: кончик носика всегда должен находиться в материале во избежание попадания воздуха и как следствие пузырей.

Полирует и припасовывает временные коронки в полости рта.

Готовит полировочные диски и ортопедические боры. Готовит тонкую копирку. После припасовки обрабатывает временные коронки водой из пюстера и сушит их воздухом.

Наносит протравочный гель на зубы. Смывает протравочный гель водой из пюстера. Сушит зуб.

Готовит гель для протравки. После нанесения протравки на зуб засекает 30 секунд. Держит пылесос возле зуба.

Изолирует губы, щёки, язык ватными валиками.

Готовит ватные валики.

Сушит зубы. Наносит бонд при помощи браша на зуб. Раздувает бонд воздухом из пюстера.

Готовит бонд, браши. Наносит небольшое количество бонда на браш и подаёт врачу, во время работы с адгезивом отводит свет лампы на установки из полости рта во избежание ранней активации. После раздувания бонда доктором по команде засвечивает бонд при помощи лампы в течении 20 секунд.

Наносит бонд на временные коронки, либо просит об этом ассистента.

Наносит тонким слоем бонд на внутреннюю часть коронки, раздувает воздухом из пюстера. НЕ ЗАСВЕЧИВАТЬ.

Фиксирует временные коронки в полости рта.

После постановки коронок в полости рта, по команде врача засвечивает лампой в течении 20 секунд.

• Этап 6. Последовательность действий после снятия слепков

После проведённой работы, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот в
страница 5 / 6

Ортопедия. Виниры

предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врачу. После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и просит врача напечатать наряд.

Промыть слепки под проточной водой, погрузить в емкость для дезинфекции слепки, промыть проточной водой и кладем в пакет для слепков (не класть тех. лист вместе с слепками во избежание порчи наряда).

Забирает технический лист с регистратуры и приносит в кабинет, маленький квиточек.

Уточняет у врача дату следующего приема и в графе “Фиксация с глазурью” ставит галочку.

Цвет указать цвет коронок прим. А2 и цвет культи прим. ND2

Забирает слепки и относит в техническую и кладет в лоток, для передачи работы в тех.

Уникальный ID ответа: #1305

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-01-13 17:01