

Ортопедия. Импланты

Примерка абатментов, каркасов

1 Этап подготовка к приему

Ассистент кладет наряд на соседний стол, либо соседнюю тумбочку (он понадобится). Как усадил пациента в кресло, накрыл салфеткой пациента, ассистент надевает стерильную крышку и замачивает абатмент и каркас. Если каркас большой, а имплантат протираем ватными шариками смоченными спиртом.

2 Этап Примерка абатмента, каркаса

Врач

Врач откручивает формирователи

Промывает 2% хлоргексидином шахты имплантатов и прикручивает абатменты

Врач примеряет коронки и корректирует их.

Ассистент

Готовит отвертку (длинная или короткая), система (ключ), винты

Набирает в шприц 2% хлоргексидин и подает врачу.

Замачивает формирователи в перекиси или спирте.

и Готовит ортопедические боры.

Готовит боры для прямого наконечника.

Готовит копирку (уточнить у врача какую).

Берет бор оливу и вставляет в наконечник.

Готовит резинки для углового наконечника.

С техникой забирает

и отдает врачу.

Собирает

промыван

и

заносит

в

и

заносит

3 Этап Последовательность действий после примерки

После того как врач померил работу, ассистент обрабатывает его, просит врача постить в пакет для слепков.

Ассистент предлагает сполоснуть рот водой, снимает салфетку с пациента, и предлашает врачу.

После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО, спрашивает у врача на какое число записан пациент и в графе Фиксация без глазурь обводим в кружочек.

Относим работу в техническую, технику которой ее делает.

Уникальный ID ответа: #1169

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-12 15:40