

Ортопедия. Импланты

Примерка абатментов, каркасов

1 Этап подготовка к приему

Ассистент кладет наряд на соседний стол, либо соседнюю тумбочку (он понадобится). Как усадил пациента в кресло, накрыл салфеткой пациента, ассистент надевает перчатки, стерильную крышку и замачивает абатмент и каркас. Если каркас большой, а импланты маленькие, протираем ватными шариками смоченными спиртом.

2 Этап Примерка абатмента, каркаса

Врач	Ассистент	С
Врач откручивает формирователи	Готовит отвертку (длинная или короткая), система (ключ), винты	С техн забирает п и отдает в
Промывает 2% хлоргексидином шахты имплантов и прикручивает абатменты	Набирает в шприц 2% хлоргексидин и подает врачу. Замачивает формирователи в перекиси или спирте.	Собирает промывани
Врач примеряет коронки и корректирует их.	Готовит ортопедические боры. Готовит боры для прямого наконечника. Готовит копирку (уточнить у врача какую). Берет бор оливу и вставляет в наконечник. Готовит резинки для углового наконечника.	После кор нужно буд Тонкую ко После то корректир обрабатыв модель и лаборатор

3 Этап Последовательность действий после примерки

После того как врач померил работу, ассистент обрабатывает его, просит врача поставить в пакет для слепков.

Ассистент предлагает сполоснуть рот водой, снимает салфетку с пациента, и предлагает врачу.

После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО спрашивает у врача на какое число записан пациент и в графе Фиксация без глазурь обводим в кружочек.

Относим работу в техническую, технику которой ее делает.

Уникальный ID ответа: #1169

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-12 15:40