

Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.

6. Перебазировка протеза

1 Этап: Подготовка к приему

Подготавливает Вилакрил Хард для жёсткой перебазировки. Уфи гель или Софт Лайннер для мягкой перебазировки.

После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, одевает перчатки, каким материалом будет проводиться перебазировка.

2 Этап: Подготовка к перебазировке протеза

Материалы для работы:

1. Набор;
2. Фрезы;
3. Виллакрил хард или Уфи гель или Софт лайннер;
4. Резинка для прямого наконечника;
5. Ножницы;
6. Хирургический скальпель.



Врач

Врач корректирует протез борами для прямого наконечника.

Ассистент

Готовит боры для прямого наконечника.

Проводится несколькими

Вилакрил Хайннер.

Готовит резинку для прямого наконечника.

Готовит Перебазировку (уточнить у врача какую).

Готовит ножницы.

3 Этап: Перебазировка протеза

1 Вариант перебазировки: мягкая перебазировка Уфи Гель:

Ортопедия. Съемный протез

Врач

Врач обрабатывает протезы прямым наконечником.

Врач обрабатывает протез жидкостью из тюбика с кисточкой.

Когда жидкость высыхает смазывает протез смесью из палетки, затем врач замешивает полоски на блокноте и накладывает на протез.

После того как подкладка зафиксировалась врач обрезает лишнее. Дальше делает коррекцию.

Ассистент

После обработки необходимо высуширить (Уфи Гель блокнот тюбика с раствором красной краской).)

Берет палетку капает 1 тюбика с же выемкой из тюбика (уточнить количество капель нужно).

Подает врачу тюбик с кисточкой.

На белую

По команде врача жидкость замешиваем в палетке и отдаем врачу.

2 Вариант перебазировки: Жёсткая перебазировка - Вилакрил Хард:

Врач

Врач обрабатывает протезы прямым наконечником.

Врач обрабатывает протез жидкостью для проправки из тюбика с кисточкой.

Ассистент

После обработки доктором ногтей спиртом и ватой. Пока врач обрабатывает жидкостью набора неоднородного. 1. Ванночку с Порошок; Рекомендуется смешивания в количестве 1,4 мл жидкости перемешивать. Необходимо количество замешивания материала.

Вносит замешанный материал в протез и производит перебазировку в полости рта. После затвердевания материала передаёт протез пациенту либо кладёт его в заведомо

В колбу с тёплой водой. добавить необходимое количество отвердителя и перемешать. поместить в колбу и затвердевание.

Ортопедия. Съемный протез

подготовленную колбу с тёплой водой.

3 Этап: Последовательность действий после приема

После того как врач снял прикус, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот и предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врачу. Если производилась твёрдая перебазировка после того как ассистент полностью убрал инструменты в ЦСО и разложил инструменты, просит врача напечатать технический лист с регистрацией и приносить в кабинет, маленький квиточек отдает. Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Сдача» в графе «Время и обводим в кружок.

Протез в колбе с нарядом необходимо отнести в техническую и положить в лоток для хранения.

Уникальный ID ответа: #1179

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-13 14:15