

Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.

6. Перебазировка протеза

1 Этап: Подготовка к приему

Подготавливает Вилакрил Хард для жёсткой перебазировки. Уфи гель или Софт Лайнер для мягкой перебазировки.

После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, одевает перчатки каким материалом будет проводиться перебазировка.

2 Этап: Подготовка к перебазировке протеза

Материалы для работы:

1. Набор;
2. Фрезы;
3. Виллакрил хард или Уфи гель или Софт лайнер;
4. Резинка для прямого наконечника;
5. Ножницы;
6. Хирургический скальпель.



Врач

Врач корректирует протез борами для прямого наконечника.

Ассистент

Готовит боры для прямого наконечника.

Проводится несколькими Вилакрил Хард Софт Лайнер.

Готовит резинку для прямого наконечника.

Готовит Перебазировку (уточнить у врача какую).

Готовит ножницы.

3 Этап: Перебазировка протеза

1 Вариант перебазировки: мягкая перебазировка Уфи Гель:

Ортопедия. Съёмный протез

Врач

Ассистент

Врач обрабатывает протезы прямым наконечником.

Врач обрабатывает протез жидкостью из тюбика с кисточкой. Когда жидкость высыхает смазывает протез смесью из палетки, затем врач замешивает полоски на блокноте и накладывает на протез.

После того как подкладка зафиксировалась врач обрезает лишнее. Дальше делает коррекцию.

Готовит блокнот.

Подает врачу тюбик с кисточкой.

По команде врача жидкость замешиваем в палетке и отдаем врачу.

После обработки необходимо высушить. Уфи Гель блокнот тюбика с раствором) красной раствор).

Берет палетку капает 1 тюбика с жидкостью выемкой из тюбика (уточнить каплю ну).

На белую

2 Вариант перебазирования: Жёсткая перебазировка - Вилакрил Хард:

Врач

Ассистент

Врач обрабатывает протезы прямым наконечником.

Врач обрабатывает протез жидкостью для протравки из тюбика с кисточкой.

Вносит замешанный материал в протез и производит перебазировку в полости рта. После затвердевания материала передаёт протез пациенту либо кладёт его в заведомо

Приготовить колбу с тёплой водой.

После обработки доктором необходимо высушить спиртом и высушить. Пока врач жидкостью набора не 1. Ванночку Порошок; Рекомендуемое смешивания 1,4 мл жидкостью перемешивать. Необходимо количество замешивания материалом. В колбу с тёплой водой добавить не отвердителем перемешать и поместить затвердевание

Ортопедия. Съемный протез

подготовленную колбу с тёплой водой.

3 Этап: Последовательность действий после приема

После того как врач снял прикус, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот и предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к врачу. Если производилась твёрдая перебазировка после того как ассистент полностью убрал инструменты в ЦСО и разложил инструменты, просит врача напечатать технический лист с регистратуры и приносит в кабинет, маленький квиточек отдаёт врачу. Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Сдача» и время и обводим в кружок. Протез в колбе с нарядом необходимо отнести в техническую и положить в лоток для хранения.

Уникальный ID ответа: #1179

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-13 14:15