

Инструкции. Хозчасть

Алгоритм действия при отключении света

1. Посмотреть - автоматы должны быть подняты верх все, опустить и поднять.
2. Уточнить везде ли отключили свет (верх и низ).
3. Позвать разнорабочего/системного администратора/ДАС.
4. Тестер поставить на пременку 600V.
5. Померить напряжение в 3-х местах (должно быть 215V-240V).

Инструкции. Хозчасть

6. Если все в норме, то проблема внутри, если нет то проблема в НЭСК.
7. Позвонить в аварийную службу НЭСК по тел. 44-00-44.
8. Текст «Огородная 144/146, ООО «32 Жемчужины» у нас подписан напрямую с вами договор №6966 нет света».
9. Параллельно связаться с электриком тел. 8(927)915-52-85.
10. Если никого нет, то договориться напрямую с НЭСК, если что – оплатим.
11. В “чайной комнате” есть щиток - если выключают свет или компы/тв на ресепшене – проверить! Все автоматы должны быть подняты вверх.

Уникальный ID ответа: #1252

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-23 22:08