

# Ортопедия

## Слепок с пленкой

№	Этап	Манипуляция
1	Особенности слепка с пленкой.	<p>- После того как мы замешали и вложили базовый слой слепочной массы, накладываем пленку таким образом, чтобы пленка полностью покрывала слепочную массу (без нахлестов).</p> <p>- Затем вносим ложку со слепочной массой в полость рта.</p> <p>- Можно, не дожидаясь полного застывания слоя, достать ложку со слепочной массой и пленку.</p> <p>- В этот момент либо ассистент, либо врач замешивает корректирующую массу в том же состоянии. Затем вносите ее в базовый слой.</p> <p>- К этому моменту, база уже застыла.</p>
2	Преимущества слепка с пленкой.	<p>Ложка с базовым и корректирующим слоем в полость рта и ждем застывания 3 - 5 минут.</p> <p>Экономия времени, тк не приходится ждать застывания слоя (грубо говоря с помощью пленки мы поднимаем все поднутрения)</p>
3	Подготовка пациента и ложки.	<p>Методика подготовки ложки и пациента.</p> <p>Все этапы подготовки берем с двух сторон.</p> <p>снятия слепка.</p>

Уникальный ID ответа: #1323

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2025-03-12 16:00