

Ортопедия

Слепок с пленкой

№	Этап	Манипуляция
1	Особенности слепка с пленкой.	<ul style="list-style-type: none">- После того как мы замешали и вложили базовый слой слепочной массы, накладываем пленку таким образом, чтобы пленка полностью покрывала слепочную массу (без нахлестов).- Затем вносим ложку со слепочной массой в полость рта.- Можно, не дожидаясь полного застывания слоя, достать ложку со слепочной массой и пленку.- В этот момент либо ассистент, либо врач замешивает коррегирующую массу в том же состоянии. Затем вносите ее в базовый слой.- К этому моменту, база уже застыла.- Ложка с базовым и коррегирующим слоем вынимается из полости рта и ждем застывания 3 - 5 минут.- Экономия времени, так не приходится ждать застывания слоя (грубо говоря с помощью пленки мы фиксируем все поднутрения).
2	Преимущества слепка с пленкой.	Методика подготовки ложки и пациента.
3	Подготовка пациента и ложки.	Все этапы подготовки берем с двух сторон для снятия слепка.

Уникальный ID ответа: #1323

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2025-03-12 16:00