# Ортопедия

# Снятие двойного оттиска С-силиконом в/ч и н/ч

| № | Этапы | Манипу |
|---|---|---|
| 1 | Подготовка к слепку. | - Посмотреть в рот, для подб<br>ложки и взять ее из ш<br>дополнительная).<br>- Спросить: есть ли выражен<br>есть, то дать прополоскать<br>соли, на стакан воды или це<br>(лежит в аптечке).<br>- Подготовить:1. "Спидекс" ба<br>3. Коррегирующий материал 4 |
| 2 | Подготовка ложки к слепку. | - Вскрыть основную ложку,<br>должна покрывать все зубы н<br>закрывать шейки зубов).<br>- Если ложка не подходит, ее<br>(ложку можно подогнуть и ра<br>подпилить или нарастить вос |
| 3 | Примерка ложки в полости рта. | - Просим пациента прикры<br>аккуратно уголок рта ук<br>мизинцем, слева отодвигаем<br>ложку вводим под или над па<br>- ДЕЛАЕМ ЭТО АККУРАТНО<br>МАКСМАЛЬНО КОМФОРТНО!<br>- Если есть заеды или герпе<br>мазью. |
| 4 | Окончательная подготовка ложки. | - После того как убедились, ч<br>обклеить по бортам лейкопла<br>смещения и отрыва массы от л |
| 5 | Подготовка пацента и рабочего поля для слепка. | - Сажаем пациента ровно и<br>запрокинута (иначе пожет под<br>- Протереть слизистую от слю<br>- Зубы тоже должны быть чис<br>просушиваем все рабочее пол |
| 6 | Подготовка базовой массы. | - Мерной ложкой берем необх<br>материала и отмеряем его ко<br>прибавляем, если много - уби<br>- Базового слоя не должн<br>поверхности слепочной ло<br>материал в руке (материал<br>площади ладони).<br>- Вносим в базовый материал<br>тубы равномерным нажатием |
| 7 | Замешивание базовой массы. | Работаем с материалом мако<br>что его пластичность<br>температуры). Быстрыми<br>базовый слой с актив<br>растягивающими движениям |



**(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-11-01 17:58**

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/320/ru/snatie-dvojnogo-ottiska-s_silikonom-v_c-i-n_c.html

| | | |
|---|---|---|
| | | однородного окрашивания. |
| 8 | Методика снятия слепка. | - Вносим базовый слой в ложк<br>- Материал смещаем вестибул<br>- Погружаем ложку в полос ложки.<br>- ЛОЖКА должна стоять ПРЯ криво). |
| 9 | Для верхней челюсти | - В/Ч: СЗАДИ - НАПЕРЕД, чтобы пациент не давился;<br>- В/Ч - подкладываем пальцем<br>- В/Ч - беремся 2-мя пальцами уздечку (если губа скользит,м тампон);<br>- В/Ч - снимаем перчатку и движениями распределяем м стараемся, не испачкать паци<br>- Держим ложку самостоятель В/Ч: Два больших пальчика локотки прижать (показать). |
| 10 | Для нижней челюсти | - Н/Ч: СПЕРЕДИ-НАЗАД, ретромолярную область;<br>- Н/Ч - подкладываем пальцем<br>- Н/Ч - беремся 2-мя пальцами уздечку (если губа сколь марлевый тампон);<br>- Н/Ч - снимаем перчатку и движениями распределяем м стараемся, не испачкать паци<br>- ЛОЖКА должна стоять ПРЯ криво).<br>- Держим ложку самостоятель<br>- В крайнем случае Н/Ч: Два у и слева, большие под ниж локотки прижать (показать). |
| 11 | Методика выведения слепка из полости рта. | - После ее полного застывания рта, для этого в туберальну палец, для устранение ваку сторону указательного пальца<br>- После выведение ложки оцениваем качество оттиска. в ложке (слепок без отрыва от<br>- Промыть под проточной водо |
| 12 | Подготовка базового слоя для снятия коррегирующей массой. | - Берем скальпель для обрезк все межзубные перегородки затекания массы под уже име<br>- Нужно убрать все подну помешать позиционированию<br>- Продуваем пустером и оч слепок от остатков обрезанно |



**(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-11-01 17:58**

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/320/ru/snatie-dvojnogo-ottiska-s_silikonom-v_c-i-n_c.html

# Ортопедия

| | | |
|---|---|---|
| | | - При необходимости сделать |
| 13 | Примерка базовой массы в полости рта. | - Примеряем ложку со слеп<br>чтобы слепочная масса без на<br>положение на зубах без смещ |
| | | - Обращаем внимание на "ЗАК |
| 14 | Подготовка коррегирующей массы. | - Подготавливаем полипанел<br>слой и активатор.<br>- Открываем тубу с коррегир<br>на полипанель необходимое к |
| | | - Аналогично длинне поло<br>выдавливаем рядом на панели<br>и активатора должно быть 1:1 |
| 15 | Методика замешивания коррегирующей массы. | - Шпателем из набора смеш<br>движениями до однородной к |
| | | - Шпателем вносим мате<br>равномерно распределяя его |
| 16 | Методика снятия слепка с коррегирующей массой. | Сушим зубы перед вторым<br>ложку в полость рта (повтори |

Снятие прикусных валиков

| | |
|---|---|
| Попросить пациента закрыть рот, посмотреть как смыкаются зубы и запомнить 1-2 ориентира | - ЭТО ВАЖНО, т.к. в данном<br>смыкаются все зубы, но ког<br>СМЕЩАЮТ ЧЕЛЮСТЬ, а под |
| Положить слепочную массу справа и слева по бокам, чтобы она не соединялась во фронте (т.к. не видно будет ориентры) | - ФРОНТ должны видеть, ин<br>проконтролировать. |

1. Если пациента тошнит, даем колбу в руки, накланяем голову вперед, говорим: "Вся слюна, которая есть, пусть вытекает в колбу, не глотать!" И начинаем повторять постоянно следующее выражение: " Глубоко вдохнули - Выдохнули"!!!
2. Ложку ставим на уровне глаз, т.к. это ориентир для техников и они могут потом сделать зубы наискосок.
3. С- силиконовые слепки используют: рабочие под все виды коронок, кроме виниров и керамических вкладок.
4. Если активатор новый, то его надо помять для распределения жидкости внутри.

Уникальный ID ответа: #1322
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-12 13:28


**(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-11-01 17:58**
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/124/320/ru/snatie-dvojnogo-ottiska-s_silikonom-v_c-i-n_c.html